



fili Boscaro
s.r.l.
NOLEGGIO
noleggio autogru, piattaforme aeree
trasporti eccezionali, traslochi industriali e civili
raccolta rifiuti industriali

13856 VIGLIANO BIELLESE (BI) - Via Libertà, 50
Tel. 015 512268 - 015 512390 - Fax 015 512971
Codice Fiscale e Partita IVA 02288140029
info@fratelliboscaro.it - www.fratelliboscaro.it

Vigliano Biellese.

Sig

In qualità di

Nato a

il

N. doc. C.I.

Patente

Luogo del rilascio

in data

Della ditta

OGGETTO: Adempimenti D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009.

In ossequio a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, Vi comuniciamo che il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione della ns. azienda è il Sig. Fabrizio Boscaro.

Si precisa quindi di aver provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le prescrizioni di cui all'art.17 comma 1 lettera A) del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche. Siete pregati di fare conoscere il nominativo del Vostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente la persona designata quale Responsabile dei lavori commissionati, in modo da porre in essere ogni possibile collaborazione.

È quindi necessario che i vostri dipendenti vengano informati sui rischi connessi con l'utilizzo della ns/ attrezzatura e mano d'opera in modo da prevenire e/o ridurre al minimo le probabilità di eventi dannosi.

Siete inoltre pregati di informare gli utilizzatori delle attrezzature noleggiate, circa le modalità di un corretto utilizzo e manutenzione delle stesse.

Resta di Vs. competenza, la fornitura ai propri dipendenti dei mezzi di protezione individuale, ritenuti necessari.

Resta inteso che, relativamente all'utilizzo delle ns. attrezzature presso i Vs. stabilimenti permane il divieto assoluto di:

- rimuovere o annullare i sistemi automatici e manuali di sicurezza;
- prendere qualsiasi iniziativa personale o di gruppo atta a compromettere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o terzi;
- disattendere le indicazioni e la segnaletica di obbligo e/o pericolo.

Infine siete invitati a comunicare preventivamente alla scrivente o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, eventuali situazioni di rischi che possano pregiudicare la corretta esecuzione dei lavori ed il contemporaneo rispetto delle norme di sicurezza. Certi della collaborazione si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, mentre si porgono distinti saluti.

Il datore di lavoro: Boscaro Orfeo

Si allega copia delle modalità di utilizzo delle nostre attrezzature e dei possibili fattori di rischio individuati in prima analisi relativamente all'utilizzo delle stesse ed anche relativamente alla fornitura dei nostri servizi presso di Voi.

DURANTE GLI SPOSTAMENTI

Guidare con prudenza, evitare di raggiungere velocità elevate e rispettare il codice della strada. Controllare che la strada prescelta sia adatta all'ingombro ed al peso dell'attrezzatura.

CONDIZIONI E MODALITA' DI UTILIZZO

I mezzi e gli attrezzi devono essere posizionati su suolo non cedevole e con basamento in posizione tale da non presentare scostamenti rispetto all'orizzontalità (è consentita una tolleranza ad 1 grado). Qualora si dovesse operare su terreno poco consistente, disporre appositi spessori in legno sotto gli stabilizzatori in modo da aumentare la superficie di appoggio di questi ultimi.

Prima di manovrare la piattaforma, verificare che tutti gli stabilizzatori abbiano raggiunto il terreno e siano in condizioni di lavoro tali da ottenere lo scarico delle sospensioni del veicolo.

Per il livellamento delle piattaforme autocarrate su di un suolo in pendenza (mai maggiore del 10%), si deve ricorrere all'impiego di spessori in legno sotto gli stabilizzatori, per un'altezza non superiore a 20 cm. La piattaforma non deve essere appoggiata ad altre strutture, siano esse fisse o mobili. Tutti gli interventi necessari per raggiungere le zone operative devono essere eseguiti dal lavoratore che si trova sulla piattaforma.

La manovra da terra è ammessa solo in condizioni di emergenza.

Nel caso manchi la sorveglianza da terra da parte di un altro lavoratore, il quadro di comando a terra deve essere bloccato ed il vano della cabina non deve essere accessibile a terzi. Prestare particolare attenzione a non superare mai la portata del mezzo.

In quest'ultima bisogna comprendere sia il peso delle persone che quello degli attrezzi.

Distribuire il carico su tutta la superficie del cestello, evitando di accumulare nello stesso, oggetti e materiali di scarto delle lavorazioni.